

RIVA

TURBO X

Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für den RIVA Turbo X für Ihr Hörerlebnis entschieden haben. Viele Tage und Monate vergingen bei der Entwicklung dieses Produktes in der Hoffnung, dass Sie so viel Spaß damit haben, wie wir hatten, als wir es erschaffen haben!

Ihr RIVA Team

Fountain Valley, Kalifornien

Inhalt

Registrieren Sie Ihren Turbo

Registrierung für die Garantie 2

EINSTIEG

An- und Ausschalten 4

VERBINDUNG

Verbinden Sie Ihre Geräte 5

RIVA GROUND CONTROL

Mobile App 6

TRILLIUM™ Surrond

Filme und Spiele 8

DREHEN SIE IHN AUF BIS 11

Turbomodus 9

ANRUF

Mikrofon 10

LADEN

Laden Sie Ihr Telefon/ Tablet 11

TURBO X KURZÜBERSICHT

Steuerknöpfe 12

STEUERUNG ÜBERNEHMEN

Steuerung 14-15

ANSCHLÜSSE

Eingänge 16-17

DIE INHALTE

Tech. Spez. und was sie beinhalten 18

MAXIMIEREN SIE IHRE PLATZIERUNG

Für eingängigen Klang 19

TURBO TIPPS

Nutzungs- und Pflegetipps 20

F & A

Problembehandlung 22-23

ZUSÄTZLICHE UNTERSTÜTZUNG

Online Möglichkeiten/ Referenzen 24

EINVERSTÄNDNIS

EU Länder 26

FCC und IC (nur USA & Kanada) 27

SICHER SPIELEN

Sicherheitsrichtlinien 28

RECHTLICHES

Haftungsausschüsse in der Rückabdeckung

REGISTRIEREN SIE IHREN TURBO: Registrierung für die Garantieabdeckung

Registrieren Sie Ihren Turbo X für die Garantieabdeckung und um einen VIP Zugang zur RIVA Gemeinschaft zu erhalten!

Registrieren Sie Sich online unter:



nation.rivaaudio.com/register

Halten Sie Ihre Turbo X Seriennummer bereit, die Sie auf der Unterseite des TURBO X Geräts finden oder auf der Seite der Verpackung.


STARTE MICH!

support.rivaaudio.com

EINSTIEG: An- und Ausschalten


1. Drücken Sie auf der Rückseiten des Turbo X auf BATT ON/OFF (AN/AUS), um den Akku zu starten.
2. Der Turbo X wird nur teilweise geladen geliefert. Schließen Sie ihn sofort an den Adapter an, um ihn zu 100% aufzuladen. Das Batteriesymbol LED wird dauerhaft grün leuchten und eine Stimme wird Ihnen mitteilen, wenn der Akku voll beladen ist.
3. Anschalten: Drücken Sie auf  zum ANSCHALTEN.
4. Ausschalten: Drücken Sie auf  zum AUSSCHALTEN.

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, Ihren Turbo X 3 Stunden lang zum Einstellen bei 50% der "Lautstärke" laufen zu lassen, um später von den Lautsprechern eine maximale akkustische Leistung zu erhalten.





VERBINDUNG : Verbinden Sie Ihre Geräte

• Bluetooth® Geräte

- Beim ersten Anschalten Ihres Turbos, stellt er sich automatisch in den suchen/verbinden Modus, um mit Bluetooth® Geräten verbunden zu werden.
- Der Turbo wird auf Ihrem Gerät als RIVA Turbo X angezeigt. Sobald sie miteinander gekoppelt sind, können Sie anfangen zu Spielen.
- Um ein neues Gerät zu koppeln, halten Sie die Taste  , um Ihre Geräte zu suchen. Das Bluetooth® Icon blinkt blau während des Koppelns und leuchtet durchgehend blau, sobald sie gekoppelt sind.


• Nicht-Bluetooth® Geräte

- Verwenden Sie das enthaltene 3.5 mm oder rot/weiß Cinch-Kabel, verbinden Sie den Ausgang Ihres Nicht-Bluetooth® Gerätes mit dem AUX Eingang beim Turbo X.
- Bluetooth® hat Priorität, also unterbrechen Sie bitte Ihre Bluetooth® Quelle. Der Turbo X wechselt automatisch zum AUX Eingang und das  wird grün.



Hinweis: Bitte schauen Sie sich die sicher Spielen Seite an für weitere Sicherheitshinweise.

RIVA GROUND CONTROL: Mobile App



Laden Sie aus Ihrem App-StoreSM oder Google PlayTM die gratis RIVA ground Control App herunter

- Steuern Sie alle Funktionen Ihres Turbo X direct von Ihrem Handy oder Tablet für iOS oder AndroidTM!
 - Steuern Sie die Lautstärke; lauter, leiser oder stumm.
 - Control TURBO EQ and TrilliumTM Surround modes.
 - Beachten Sie die Akkulaufzeit.
 - Verwalten Sie die Audioansagen.
 - Ändern Sie die Hintergrundfarbe der App.
- RIVA entwickelt ständig Software mit den neuesten Technologien, um Ihren Turbo zu verbessern. Besuchen Sie support.rivaaudio.com für die neuesten Informationen.

SPIEL MICH


support.rivaaudio.com

TRILLIUM™ Surround: Filme und Spiele in Surroundsound

Trillium™ Surround verbessert Ihre audio-visuelle Erfahrung während Sie Filme oder Videospiele über Ihren Turbo X spielen.

Drücken Sie auf  für die Aktivierung. Das Surround Icon leuchtet dauerhaft, solange der Surroundsound aktiv ist.

Drücken Sie erneut auf  um den Surroundsound abzustellen.



DREHEN SIE ES AUF BIS 11: Turbomodus

Der Turbi EQ Modus kann bis zu 100db* spielen, wenn Sie den extra Kick brauchen!


Drücken und halten Sie **T** to engage TURBO mode, increasing volume and shifting EQ for maximum audio output.

Das **T** leuchtet dauerhaft, solange der Turbomodus aktiv ist.

Drücken Sie erneut auf **T** um zum normalen Modus zurückzukehren.

Hinweis: Der Turbomodus verringert Ihre Akkulaufzeit.

* Die maximale Lautstärke, die mit den RIVA Lautsprechern erreichbar ist, kann das sichere Level für längeres Zuhören überschreiten. Bitte schauen Sie auf die sicher spielen Seite für mehr Informationen.



ANRUF E : Mikrofon

• Abgehende Anrufe:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit dem Turbo X via Bluetooth® verbunden ist.
- Tätigen Sie den Anruf von Ihrem Gerät und stellen Sie sicher, dass der Turbo X als Audioausgang gewählt ist.

• Ankommende Anrufe:

- Wenn Ihr Turbo X via Bluetooth® verbunden ist, klingeln ankommende Anrufe automatisch auf Ihrem Turbo X.
- Nehmen Sie den Anruf an, indem Sie auf **T** drücken oder auch direkt über Ihr Gerät. Stellen Sie sicher, dass der Turbo X als Audioausgang gewählt ist.

• Anruf ablehnen/beenden:


- Um einen Anruf abzulehnen oder zu beenden, tippen Sie auf **S** oder steuern Sie das direkt über Ihr Gerät.
- Der Turbo X wird zu der Einstellung zurückkehren, die vor dem Anruf eingestellt war.

• Für die beste Klarheit:

- Sprechen Sie direkt in das Turbo X Mikrofon.
- Decken Sie die Mikrofonöffnung nicht ab.

LADEN : Laden Sie Ihr Telefon/Tablet

- Laden Sie Ihr Telefon oder Tablet, indem Sie das USB Kabel Ihres Geräts in den Ladezugang des Turbo X stecken.
- Stellen Sie sicher, dass der BATT ON/OFF (AN/AUS) Knopf auf der ON (AN) Position steht.
- Der Turbo X kann Ihre Geräte laden, wenn er zu mehr als 30% voll ist. Das Batterie-Icon LED leuchtet grün oder orange.



TURBO X KURZÜBERSICHT... Vinyl Junkies inklusive

Funktion	Tasten	Aufzeichnungen
Tastensperre	 und 	Für 3 Sekunden halten, um alle Tasten zu sperren. Eingangsleuchten werden rot, solange es aktiv ist. Zum entsperren einfach wiederholen.
Mikrofon: Anrufe annehmen		Mikrofonmodus: Drücken, um einen ankommenden Anruf zu akzeptieren.
Mikrofon: Ablehnen/Auflegen		Mikrofonmodus: Tippen, um einen ankommenden Anruf abzulehnen oder einen aktiven Anruf zu beenden.
Phono Modus	 und 	Für die Nutzung von Plattenspielern mit niedrigem Audio-Ausgang, schließen Sie ein AUX-Kabel an und halten Sie für 3 Sekunden. Eingangslicht wird gelb.
Werkseinstellungen	 +  + 	Für 5+ Sekunden halten, um Gerätespeicher zu löschen und auf Werkseinstellung zurückzusetzen.

KLANGMASCHINE

support.rivaudio.com

STEUERUNG ÜBERNEHMEN : Steuerung



An- und Ausschalten

Anschalten: Drücken Sie auf den Hauptschalter
Ausschalten: Drücken Sie auf den Hauptschalter



Trillium™ Surround

Surround An: Drücken Sie den Surroundknopf. Das Surround-Icon leuchtet blau während des Surroundmodus.
Surround Aus: Klicken Sie erneut auf den Surroundknopf, um den Modus auszuschalten.



Eingang

Drücken und halten Sie die Eingangsknopf um in den Bluetooth® Kopplungs-Modus zu gelangen. Um zu AUX zu wechseln, stecken Sie ein Gerät ein und unterbrechen Sie alle Bluetooth® Geräte. Das Licht wechselt je nach Verbindung:

Bluetooth Eingang: Dauerhaft Blau


AUX-Eingang: Dauerhaft Grün

HINWEIS: Leuchtet grün , wenn auf ein Bluetooth®-Gerät verbunden.



Stumm

Tippen Sie auf stumm. Das Stumm-Icon wird blau leuchten, während der Stummschaltung. Tippen Sie erneut darauf, um die Stummschaltung zu beenden.





Lautstärke hoch/tief

Steuern Sie die Lautstärke über – und +

Hinweis: Die Lautstärke beeinflusst Ihre Akkulaufzeit. Bitte schauen Sie sich die Bestandteile dieser Anleitung für mehr Details an.



TURBO

RIVAs TURBO EQ Modus erreicht bis zu 100db. Drücken und halten Sie den TURBO Knopf, um ihn einzuschalten, erhöhen Sie die Lautstärke und verstellen Sie den EQ für maximalen Klang. Der TURBO Knopf wird durchgehend leuchten während des Turbomodus. Drücken Sie den TURBO Knopf erneut, um in den normalen Modus zurückzukehren.


Hinweis: Der TURBO Modus reduziert Ihre Akkulaufzeit.

○ Mikrofon für Telefonkonferenzen

Koppeln Sie Ihren Turbo X mit Ihrem Handy oder anderen Bluetooth® Geräten für kristallklare Telefonkonferenzen mit einem Geräusch- und Echo unterdrückendem Mikrofon.

Hinweis: Bedecken Sie nicht das Mikrofon und stecken Sie auch nichts in die Öffnung (Zahnstocher, Q-Tipps, Spaghettisauce o.ä.), sonst erlischt Ihre Ihre Garantie.

ANSCHLÜSSE: Eingänge



AUXILIARY

USB DATEN

BATTERIE
EIN/AUS

iPod/iPhone

19V/DC

LADEKONTROLLANZEIGE

Verwenden Sie die I/O Abdeckung an der Unterseite Ihres Turbo X, um ihn vor Staub und Spritzwasser zu schützen.

I/O COVER

ANSCHLÜSSE: Eingänge



Auxiliary 3.5 Eingang

Ein 3.5 mm Kabel für die Verbindung mit ihren Nicht-Bluetooth® Geräten ist enthalten.

HINWEIS: Zulässiger Eingangsspannungsbereich beträgt 200mV bis 2Vrms.



USB Dateneingang

Dieser Eingang wird für Software Upgrades und zukünftige Updates verwendet.



Batterie ON/OFF

Steuert die Batteriefunktion. Schalten Sie auf OFF, um Batterie zu sparen, besonders wenn Sie den Turbo eine Weile nicht verwenden. Bei OFF sind alle Funktionen deaktiviert.



iPod/iPhone

Schließen Sie Ihr Handy oder Tablet mit einem kompatiblen Kabel an, um sie vom Turbo X aus zu laden. Der BATT ON/OFF Knopf muss auf ON stehen.



19V DC Power Adapter Eingang

Verwenden Sie das mitgelieferte externe Netzteil, um Ihren RIVA Turbo aufzuladen. Die Verwendung von nicht zugelassenen Netzteilen kann die Elektronik beschädigen und führt zum Erlöschen der Garantie.



Batterie-Icon

Grün: 60-100% verbleibender Akku
Orange: 30-60% verbleibender Akku
Rot: 0-30% verbleibender Akku

Das Batterie-Ladelicht blinkt während der Beladung.

Die Inhalte: Technische Spezifikationen und was enthalten ist

Tech. Spez.:

- | | | | |
|-----------------|---|----------------------------------|--------------------------|
| • Akkulaufzeit: | 6 Stunden im Turbomodus bei maximaler Lautstärke.
26+ Stunden bei 75 db. | • AC Adapter | 19VDC, 3A |
| • Abmessungen: | 9.1 in (230 mm) L
3.5 in (89mm) B
4.1 in (105 mm) H | • Power Adapter
Eingangsstrom | 100-240 VAC /
50-60Hz |
| • Gewicht | 3.5 lbs (1.6 kg) | • Audio Codecs
Unterstützt | SBC, AAC, aptX® |

In der Box

- Externe Stromversorgung
- 70' 3.5 mm zu RCA Verbindung
- 48' 3.5 mm zu 3.5 mm Verbindung
- Spritzwasserresistente I/O Hülle
- Bedienungsanleitung


Anwendungsspezifikationen und Design können sich ohne Vorankündigung ändern.

*Diese Stunden sind Durchschnittswerte, basierend auf Tests in unserem Labor.

MAXIMIEREN SIE IHRE PLATZIERUNG: Für eingängigen Klang

Trillium™ ist unsere bewährte Audio-Technologie mit fesselnden Klang und reichhaltigem, starkem Bass, um Ihre Räume mit echter Musik zu füllen.

Nehmen Sie den Turbo X überall hin mit für großartigen Klang! Um in Räumen das Beste aus Ihrem Turbo X herauszuholen, stellen Sie den Lautsprecher 8-15 cm von einer Wand oder Ecke entfernt auf, um die natürliche Akustik eines Raums zu nutzen (siehe Diagramm)



- A: Am besten**
In irgend einer Ecke
- B: Wirklich gut**
Solide, reflektierende Oberfläche hinter dem Turbo
- C: Offen**
Im Freien/draußen

Nutzungstipps:



Hochheben des Turbos beim Spielen

- Wir empfehlen, den Turbo X in der Mitte hochzuheben, um nicht versehentlich auf den Power- oder Turboknopf zu kommen (besuche support.rivaaudio.com für weitere Informationen)

Kapazitive Berührung

- Da die Turbo X's Knöpfe kapazitiv sind, genügt eine leichtes Antippen.

Lautstärke

- Wenn Sie  oder  halten, geht die Musik mehrere Schritte in die Richtung, die Sie halten.
- Einige Audioaufnahmen sind lauter oder leiser als andere. Stellen Sie die Lautstärke entsprechend ein.

Pflege:

- Wir empfehlen, dass Sie den Batteriknopf auf AUS stellen, bevor Sie Ihren Turbo X reinigen.
- Reinigen Sie Ihren Turbo nicht während der Beladung, da Sie sonst einen Stromschlag bekommen können.
- Reinigen Sie Ihren Turbo X mit einem weichen, trockenen Tuch, am besten aus Mikrofaser. Verwenden Sie keine Stahlwolle, Grillbürsten oder Tandere Schleifmittel.
- Wenn Ihr Turbo X sich nicht mehr gut fühlt, kontaktieren Sie uns unter support.rivaaudio.com. Vergessen Sie nicht, Sie haben eine Garantie und wir wissen, wie man ihn dazu bringt, sich besser zu fühlen.

HILF MIR, RIVA

support.rivaaudio.com

F: Warum hat der Turbo keine Leistung:

- Überprüfen Sie, ob das Netzteil eingesteckt ist und der BATT AN/AUS Knopf auf AN steht
- Stellen Sie sicher, dass die Batterie-Icon LED nicht auf rot steht, was bedeutet, dass der Turbo weniger als 30% Akkuleistung hat.


F: Ich habe mein Handy/Tablet an den Turbo angeschlossen, um es zu beladen, aber es lädt

- Prüfen Sie, ob der BATT ON/OFF Knopf auf ON steht.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterie-Icon LED nicht auf rot steht. Turbo will nur laden wenn es mehr als 30% Akkuleistung hat. Ein rotes Batterie-Icon LED bedeutet, dass der Turbo weniger als 30% Akkuleistung hat.




F: Ich schwenke mir die Hand über den Turbo und nichts passiert.

- Prüfen Sie, ob der BATT ON/OFF Knopf auf ON steht.
- Prüfen Sie, ob der Akku geladen ist, und wenn nicht, schließen Sie das Netzteil an. Der Annäherungssensor funktioniert zwischen 25-50 mm von der oberen Abdeckung des Turbos.

F: Wie spiele ich etwas von einem Nicht-Bluetooth Gerät?

- Verbinde Dein Gerät mit dem Aux 3.5 mm Kabel und wähle den Aux. 3.5 mm Eingang, der durch das grüne Licht auf der  angezeigt wird.

F: Der Turbo X ist mit meinem Handy/Tablet gekoppelt, aber ich kann nichts hören.

- Prüfen Sie, ob  blinkt, falls es blinkt, ist der Turbo X im Bluetooth-Kopplungs-Modus.
- Prüfen Sie, ob die Musik auf dem Gerät läuft.
- Prüfen Sie, ob der RIVA Turbo X als Ausgangsgerät gewählt wurde.
- Prüfen Sie ob  blau leuchtet. Falls es blau leuchtet, ist der Turbo X stumm geschaltet.
- Erhöhen Sie die Lautstärke.
- Prüfen Sie, ob der Bluetootheingang gewählt ist. Die  leuchtet blau. Grün bedeutet, dass der Aux. 3.5 mm Eingang gewählt ist.

F: Ich mag die aktuelle Stimme bei Aufforderungen nicht, was kann ich tun?

Der Turbo hat zwei Audioansagen-Einstellungen: Sprache und Ton, um dazwischen zu wechseln gehen Sie auf die Einstellungsseite der RIVA Ground Control App. Wenn Sie die Stimmansagen ausschalten möchten, erhalten Sie dafür Tonansagen.

Bei weiteren Fragen, besuchen Sie
support.rivaaudio.com

ZUSÄTZLICHE UNTERSTÜTZUNG: Online Möglichkeiten/Referenzen

- **FAQ**
support.rivaaudio.com
- **Registrieren Sie Ihren Turbo X**
nation.rivaaudio.com/register
- **Kunden Support**
1-844-GET-RIVA
support.rivaaudio.com
- **Technische Spezifikationen**
rivaaudio.com/products/turbo-X
- **Datenschutzbestimmungen**
support.rivaaudio.com
- **Garantieinformationen**
support.rivaaudio.com
- **Firmware Updates**
Laden Sie die aktuellsten Firmware Updates für Ihren Turbo x direct von support.rivaaudio.com herunter.
- **Digitale Anleitung**
Diese Anleitung ist in verschiedenen Sprachen auf support.rivaaudio.com erhältlich.
- **RIVA Ground Control App**
Laden Sie die RIVA Ground Control App aus Ihrem Appstore oder von Google Play™ herunter
- **Bleibe mit RIVA in Kontakt!**
facebook.com/RIVANation
[@RIVAaudio](https://twitter.com/RIVAaudio)
pinterest.com/RIVANation
instagram.com/RIVANation

UNSERE ANLAGEN

support.rivaaudio.com

ERKLÄRUNG : EU Länder

-  Dieses Produkt ist konform mit den EG-Richtlinien. Alle Rückgaben müssen am ursprünglichen Erwerbort erfolgen.

- **WEEE Information**

Die Richtlinie für die Verwertung von elektrischen und elektronischen Geräten (WEEE), welche als europäisches Recht am 13. Februar 2003 in Kraft trat, führte zu einer wesentlichen Änderung in der Behandlung von elektrischen Geräten am Ende ihrer Lebensdauer.

Der Zweck dieser Richtlinie ist als oberste Priorität die Vermeidung von WEEE, außerdem noch die Förderung von Wiederverwendung, Recycling und andere Formen der Verwertung solcher Abfälle.

Das WEE Logo auf dem Produkt oder der Verpackung gibt an, dass dieses elektrische oder elektronische Equipment gesammelt wird, es besteht aus der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten dargestellt.



Dieses Produkt darf nicht mit dem Restmüll entsorgt oder deponiert werden. Sie sind dafür verantwortlich, Ihre elektrischen oder elektronischen Geräte an einen dafür bestimmten Sammelpunkt für gefährliche Abfälle zu bringen. Eine getrennte Sammlung und Recycling Ihrer elektrischen und elektronischen Geräte dient der Sicherheit der menschlichen Gesundheit und der Umwelt. Für weitere Informationen über die Entsorgung, die Verwertung und die Sammelstellen von elektrischen und elektronischen Altgeräten, kontaktieren Sie bitte Ihre lokalen Behörden, Entsorgungsunternehmen, den Fachhandel, indem Sie das Gerät erstanden haben oder den Hersteller des Gerätes.

- **ROHS KONFORMITÄT**

Dieses Produkt ist konform mit der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 08. Juni 2011 über die Beschränkungen der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

- **EU Batterierichtlinie 2006/66/EG**

Die neue EG-Richtlinie 2006/66/EG ersetzt seit dem 26.ten September 2008 alle alten Regelungen. Die am 26. September 2008 angenommene Richtlinie gilt für alle Arten von Batterien und Akkumulatoren (AA, AAA, Knopfzellen, Bleisäure, wiederaufladbare Packs) einschließlich der Geräte, in denen sie verwendet werden mit Ausnahme von militärischen, medizinischen und Elektrowerkzeug-Anwendungen.

Die Richtlinie enthält Vorschriften für die Sammlung, Behandlung, Verwertung und Entsorgung von Batterien und zielt darauf ab, bestimmte, gefährliche Stoffe zu verbieten und die Umweltverträglichkeit von Batterien und allen Vorgängen in der Lieferkette zu verbessern.

- **Anweisungen für die Nutzer bezüglich Rückgabe, Verwertung und Entsorgung von gebrauchten Batterien.**

Bei Produkten mit einem eingebauten Akku, der die gesamte Lebensdauer des Produktes halten sollte, darf eine Entfernung für den Verbraucher nicht möglich sein. In diesem Fall trennen Verwertungs- oder Wiederaufbereitungsfirmen das Gehäuse und entfernen die Batterie, sollte eine Ersetzung dieser Batterie notwendig sein, darf diese nur durch eine autorisierte Servicestelle durchgeführt werden.

In der Europäischen Union und anderen Orten ist es strafbar, eine Batterie mit dem Hausmüll zu entsorgen. Alle Batterien müssen umweltgerecht entsorgt werden. Kontaktieren Sie Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder die zuständige Behörde für Informationen über umweltgerechte Sammelstellen, Verwertung und Entsorgung gebrauchter Batterien.

WARNUNG: Explosionsgefahr, wenn Batterien falsch eingesetzt werden. Um das Risiko von Bränden zu vermeiden, zerlege, zerstören, durchlöchern sie die Batterie nicht, schließen Sie sie nicht kurz, setzen Sie sie keinen Temperaturen von über 60° aus und werfen Sie sie nicht ins Feuer oder Wasser. Verwenden Sie nur zugelassene Akkus. Das Symbol für "getrennte Sammlung" für alle Batterien und Akkumulatoren sollte eine gekreuzte Mülltonne auf der linken Seite sein.

- **Für alle Produkte mit drahtlosem Betrieb**



Audio design experts, Inc. erklärt hiermit, dass dieses Gerät in Vereinbarung mit den nötigen Anforderungen und anderen, relevanten Bestimmungen der Richtlinien 1999/5/EG und ROHS 2011/65/EU hergestellt wurde. Die Konformitätserklärung kann unter support.rivaaudio.com eingesehen werden.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen für den Energy Star in der Werkseinstellung und in dieser Einstellung können Energieeinsparungen erreicht werden. Durch Änderungen der Werkseinstellung oder die Aktivierung von anderen Funktionen können die nötigen Grenzwerte für den ENERGY STAR überschritten werden.

ERKLÄRUNG : FCC und IC (nur USA und Kanada)

FCC Inteferenzkommunikation

- Diese Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein Gerät der Klasse B, gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Die Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnumgebung gewährleisten, für Geräte, die hochfrequentierte Schwingungen verwenden und diese abstrahlen, und, falls sie nicht in Übereinstimmung mit den Vorschriften entwickelt wurden, Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang hervorrufen können, die festgestellt werden können, indem man das Gerät aus- und wieder einschaltet. Sollten diese Störungen auftreten, wird dem Nutzer zu folgenden Maßnahmen geraten:
 - Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
 - Vergrößern Sie den Abstand zwischen diesem Gerät und dem Empfänger.
 - Verbinden Sie dieses Gerät mit einem anderen Stromkreis, als dem, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
 - Fragen Sie Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio/Fernsehtechniker um Hilfe.

FCC und IC Statement

- Dieses Gerät entspricht der Pat 15 der FCC-Bestimmungen. Die Operationen laufen vorbehaltlich der folgenden Bedingungen:
 - Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
 - Dieses Gerät muss jede empfangene Störung akzeptieren, einschließlich Störungen, die unerwünschte Funktionen verursachen können.
 - Dieses Klasse-B-Digitalgerät entspricht den Kanadischen ICES-003.

FCC WARNUNGEN

- Alle Änderungen oder Einstellungen, die nicht ausdrücklich von der zuständigen Behörde geprüft sind, können die Nutzererlaubnis, dieses Gerät zu betreiben, erlöschen lassen. Dieses Gerät und diese Antenne(n) dürfen nicht mit anderen Antennen oder Empfangsgeräten aufgestellt werden. Um die FCC-Identifikationsnummer zu finden, schauen Sie bitte auf die Unterseite des Turbo X.

FCC und IC Strahlungseinheit

- Dieses Gerät entspricht den FCC/IC RSS-102 Strahlungsbelastungsgrenzen für eine unangenehme Umgebung. Dieses Gerät sollte installiert und betrieben werden, mit einem Mindestabstand von 20 cm zu Ihrem Körper.

Entsorgungs- und Recyclinganweisungen

Dieses Produkt muss gemäß den örtlichen Gesetzen und Bestimmungen entsorgt werden, wenn es das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat.

SICHER SPIELEN: Sicherheitshinweise



Ihr Turbo X ist so konzipiert und hergestellt, dass er innerhalb von definierten Auslegungsgrenzen betrieben werden kann. Missbrauch kann zu einem elektrischen Schlag oder Feuer führen. Um Ihren Turbo vor Beschädigungen zu schützen, sollten Sie folgendes für die Installation und Wartung beachten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihren Turbo bedienen. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf, um später auf sie zurückgreifen zu können und beachten Sie alle Warnung.

WAS SIE NICHT DÜRFEN:

- Verwenden Sie Ihren Turbo nicht in der Nähe von Wasser oder fließendem Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Tauchen Sie Ihren Turbo X in keine Flüssigkeit.
- Installieren Sie ihn nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungen, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die das Gerät erhitzen könnten.
- Punktieren, werfen, treten, schreddern, zerschmettern Sie Ihren Turbo X nicht. Treten Sie auch nicht darauf, stecken Sie ihn nicht in die Mikrowelle; zünden Sie ihn nicht an und stecken ihn nicht in die Spülmaschine.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in Ihren Turbo X.
- Legen Sie den Turbo oder das Zubehör nicht in die Nähe Ihres Airbags im Auto. Ernsthaftige Verletzungen können entstehen, wenn der Airbag aufgeht.
- Legen Sie den Turbo nicht auf hohe Oberflächen, von denen der Lautsprecher vielleicht fallen könnte.
- Lassen Sie die Batterie nicht am Ladegerät, wenn Sie Ihren Turbo X nicht nutzen.
- Laden Sie den Akku nicht an feuchten Orten.
- Sperren Sie nicht die Ventilatorhaube.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht im Weg herum liegen, besonders an Steckdosen und lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laden.
- Demontieren, bemalen und bekleben Sie die Oberfläche nicht.
- Ziehen Sie keine scharfen Gegenstände über die Oberfläche.
- Lassen Sie das Gerät nicht für längere Zeit in der Sonne.
- Setzen Sie das Gerät keinen niedrigen oder Frosttemperaturen aus.
- Setzen Sie das Gerät keinen niedrigen oder Frosttemperaturen aus.
- Beachten Sie die Sicherheitsfunktion des polarisierten oder geerdeten Steckers. Ein polarisierter Stecker hat zwei Stifte, eine breitere als die anderen. Ein geerdeter Stecker hat zwei Stifte und eine dritte, geerdete Zacke. Der breite oder dritte Stift dient Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, konsultieren Sie einen Elektriker zum Austausch Ihrer veralteten Steckdose.
- Versuchen Sie nicht, den Turbo X Akku zu tauschen. Kontaktieren Sie uns unter support.rivaaudio.com und wir werden Ihnen helfen.

Achtung:

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil und Zubehör. Versorgung und Zubehör mit Ihrem Turbo X
- Laden Sie Ihren Turbo X nur nach den Anweisungen des RIVA Teams in dieser und der online Anleitung.
- Werfen Sie den Turbo oder seinen Akku nicht ins Feuer. Der Akku könnte sonst explodieren und zu schweren Verletzungen oder dem Tod führen.
- Das Hören von Musik bei hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann Ihr Gehör beschädigen. Die maximal erreichbare Lautstärke mit dem RIVA Lautsprecher kann das sichere Level für längeres Hören überschreiten. RIVA übernimmt keine Verantwortung für Schäden am Gehör oder Sachschäden durch Folge der Nutzung oder Nichtnutzung dieses Produkts.

Pflege:

- Reinigen Sie Ihren Turbo nicht, während er lädt, ansonsten kann es zu elektrischen Schocks kommen.
- Reinigen Sie Ihren Turbo X mit einem weichen, trockenen Tuch, am Besten aus Mikrofasern. Verwenden Sie keine Stahlwolle, Grillbürsten oder andere Scheuermittel.
- Falls Ihr Turbo X nicht einwandfrei läuft, wenden Sie sich an support.rivaaudio.com. Denken Sie daran, Sie haben eine Garantie und wir werden uns um Ihren Turbo X kümmern.

RIVA bürgt dafür, dass keine Unterhaltungs- oder Sportprominenz während der Entwicklung und Herstellung des RIVA Turbo X verwendet oder für Labortests genutzt wurde.

REVOLUTIONARY AUDIO

Turbo Series by RIVA™
www.rivaudio.com